






.

284B SCD128




Paéliminociaes

Chapitee.1

coule militaire combument treis especiel d'épérations au frécides distinctés.

La première est alle de la préparation de la flanchette ou coule minute, la seconde compate lans les travaire à exécuter sur le terrain, y compris la recherche des renseime ments et notes nécessaires pour établir le mémoire qui doit acambagner le havail et la troisième est alle du dessin complet de la planchette ainsi que la rédaction du mémoire descript plus la réfactition pérévale de tent le Gravail en a supposé le pays course suvant la mondienne maie, par bandes de terrain d'une lazorair de huit stilmètics et suvant la perpendiculaire à la méridienne apalement

frandes bandes auant dix Rilomêtres de longueur



On obtient ainsi Tur le talleau d'as. Semblage un carrelage forme de rectangles représentant chacun ce qu'on appelle une planchette. Ces plans chettes (destincés à devenir les cartes minutes) sont des. facilles de carton bristol dur lesquelles, à l'aide d'instrue ments de précision on trace un rectangle de 0, 40 Jus 0 2050. Tour premettre le rapportage des points on trace également Tuivant la méridienne et la perpendiculaire à cette direction, deux devies de parallèles espacées entre elles de 0.05. L'echelle adopter from les travaux topographiques de la carte est celle de 20.000. Chaque planchette représente donc 8000 hectares et chacun des carres de 0,05 de cote fou 9 Kilometre) Journe soo hectoires de superficie. L'officier topographe fait une planchette fravannie, six mois Sont consacres ausc travause à exécuter sur le terrain. La préparation de la planchette con = siste à transporter sur le carton bristol, toutes les lignes

Separation
de la
planchette

Voir planche.t.

de la planimètrie données par les plans parcellaires des
communes et parties de communes comprises dans son cade.

Cette operation repose sur un travail qui a

êté execute antérieurement à betablissement de la carte mis
litaire fair l'administration du cadastre.

Chaque commune à été levee separement
air morpon du graphomètre à l'achelle du \$500 par les suissecettes

grande exactitude, comme devant servir de base à l'impôt

Le Dépot de la Guerre pour ne avoir pas à réfaire un travaire termine, à utélisé ces excellentes données.

Le plan de chacune des Communes du pays à ele reduit à l'aide du pantographe de l'échelle cadastrale de 4500 à celle de 20.000. Ces plans uninulieus ement exécules et ainsi réduits, peuvent ître considérés comme rigoureu : somme cauchs.

Leur assemblage est réglé que les calculs du réseau de triunquelation géodésique execute par le corps d'élat-major. Ces opérations qui délemment par dégrés de longitudes et de l'atitudes, la position de chaque clocker de village, pounétont de prendre ces points fixes comme bases de l'ensemble du travail.

Jans les opérations de luins quilaller en pays de montages on est souvent obligé de substituer aux clochers trop peu élèvés ou situés dans le fond des vallées, des tours en bois qu'on établit sur les plus hauts sommets, aux endents d'où l'on découve le plus de pays. Ces tours portent le nom de signaux géodésiques.

Tour faire le transport de la plainemetrie sur la carte minute on commence par calquer les plans cadas:

trans réduits, puis on fixe sur la planchette da position



exacte de chaque clocher, on assemble ensuite les calques en les faisant pivoter autour de ces points géodésiques jusqu'à ce que leurs limites coincident le mieux possible.

On détermine ensuite la direction

des grandes voies de communication, en communeaut par celles en ligne droite, traversant plusieurs communes. Les autres lignes, d'un redre secondaire, ont leur direction subordonnée aux premières et ainsi de suite fusqu'aux moindres lignes francellaires. En procédant ainsi du grand au petit on n'accumule pas les execus provincent de la contraction et de la dilatation du papier.

Le décalque sur la planchette de fait au moven de papier plom be et d'une pointe à décalquer.

Cous les traits sont ensuite passes à l'enviè de chine bies-claire. Les contours des villages et des maismes sont dessinés au comin .

Les différents morciaux de faquier calque qui ont servi à ce transport sont assembles, apastés et colés ensemble de façon à former une seconde carte identique à la planchette preparée.

Cette carte en papier calque est divisée en six parties ou croquisquisont destinés au leve des détails et sevent plus tand de modèles pour le dessin définitelé sur la carte minute de la planimetrie rectifiée et complétée.



Mant de se rendre sur le lemain

qu'il a à lever, et indépendamment des instruments de ma:

thematique, l'orficier topographe reçoit:

- 1º Une planchette préparée fixee au mojen de crochets mobise les sur une planche de chêne portant à sa partie centrale un pas de vis servant à y fixer un pied.
- 2º Six croquis, dans un porte-fémille approprie au leve des delails.
- 3. Un lableau indicatif des coles du nivellement général.
- 4º Quelques régistres de nivellement.
- 3º Une table de cotongentes pour calculer les différences de
- 6? Un carnet pour l'inscription des renseignements statisques.
- Je Un journal de travail où l'an renseigne chaque jour le gence et la quantité de bésogne faite.

Il reçoit en outre des imprimes des-

tenés aux rapports hebdomadaires que on adresse tous les samedis aux chess de brigade.



Enavaller a executor sur le termin

Olivellement


Nivellement des Bases.

ment from t'élatlissement de la caute.

Le nivellement des bases et le nivellement franteel ou

dolerminer sur la terrain des Joints de repère bien exacts
sur lesquels doit s'appayer le nivellement Jartiel fait
four chacune des planchettes. La détenimation des points
de repère étant un teavait de precision en l'execute au
moyen de niveau corcle Lénoir) et de la mice Suisse,
muine d'un niveau qui règle sa position valiente.

Ce travail se compose d'une
soire de prégénas de plusieurs lieues de cote et reliant
ente élles des villes et des localités importantes par



par des cheminements exécutés le long des grand routes. Ces polygones Soul coupes frandes traverses et des Jurofils s'appuyant sur les points des polygones. Ces divers cheminements permettent de repartir d'une manière uniforme sur toutes les parties du pars les points de repere necessaires à l'établissement du nivellement partiel. (n entend généralement par 0 ou filan général de comparaison, le niveau moven des mers; les géogra -Général de com: gihes sont convenus de nommer altitude les cotes exprortées à paraison. cette surface. S'artant de ce point cote zero ma fait un firemier cheminement fusqu'à l'Église la plus rapprochée. Supposone que on ait trouve la cote 3 " 1544 pour la hauteur du seuil de la porte de cette Église. On est reparté ensuite de ce point cote 3º 2674 en afoutant ouen retranchant à chaque visée la différence de niveaux obtenu, les=

Determinaison

du 9 ou plan

qu'à un nouveau point de la cote duquel on est reparte ainse de suite. Afin d'obtenir la plus grande exactitude possible dans ce travail de base, on fait chaque cheminement en double; dans un sens puis dans l'autre.

Sar ce mayen d'il se glissait la plus legere erreur elle serait facilement rectificé. L'erreur ou l'exact tolere pource

gence de nivellement n'est que de quelques millimètres entre



deux points ou dommets de polygones. Les cotes sont inscribes avec une approximation de quatre décimales.

En operant, le cheminement, le ling des grand voutes en prend comme prints de repeire, outre les suils d'Églises et de Chapelles, les parapets de ponts, les banes télométriques, les suils de maisons évolées et en genérals dons les objets de guelqu'impalance que l'onvent contre, et qui par leur situations nottement determinée, unt facilement netrouvées par le topographe qui doit s'en servir comme points d'appeir de son aincellement, partiels.

Ehacun de ces paints de répère est soignement, renseigné par une note où l'on inscrip la nature et la désignation, de l'objet, ainsi que le nom de la route et de la commune sur laquelle il est situe.

On joint à ces renseignements, en resard, de l'inscription, de la cole ablence, un croquis de l'objet,

indiquant la position de la mine.

Cours us points classes par ordice et suivant les numéros des polygones et travases dant ils font partie, sont consignés dans des régistres spéciaux déposés aux archives du dépost de la guerre où l'on punt toujours les consulter. Ces régistres servent principa lement à établir les états des répires et cetes qui accompagnent chaque planchette.



Pacliminaires Le nivellement des plunchettes ou ni-Sur le trassail à la rellement partiel d'exécute au moyen de la boussole nive-Coussole nivelante lante (ou à éclimetre) perfectionnée.

Cet instrument deut à la fois au nivelle : ment et au levé des Joints, l'éclimetre donne langle d'élèvation ou de dépression que l'on calcule ensuite four obtenir la différence de niveau; et la boussele donnunt, la direction des visées par capport à la méridienne, sert de goniomètre Jour rectifier, sil y a lieu, les lignes données par la pla-

Declinaison.

Avant d'opérer avec cet instrument on

commence fraven determiner la déclinaison, c'est-à-dire l'an gle de déviation que fait l'aignille ainuntée avec la direc tion du nord vais qui est représente par la carte minute par les lignes verticales tracées de 5 en 3 centimetres.

Cette operation doit être faite avec beaucoup de précision et à plusieurs réprises pour chaque commune depar rement. Let éffet, on choisit sur le territoire de la commune dont on veut obtenir la déclinaison, deux points d'où l'on décourse le clocker du village (ou un signal géodésigne).

Ces points doivent être bien déterminés sur le terrain et sur la planimetrie. Un choisit de préférence l'intersection de lignes cadastrales.

c3

Signal: Linstrument, est place en station en ce et l'ons vise sur A. de façon à ce que le fil verticale duritiente se trouve dans l'axe des clocher.


In let la graduation marque sur le limbe à l'externite de l'aiguille aimanter soit un angle de 378,25. On francé ensuite air major disrappedun et des droites rectangulaires, l'angle que font entreux ces donc frants sur le plan. Supposons ce danier egal a 349,975. Co declinaison de la boussole sono 340,25—349,75 vu vo que 30 from la viser ex-A.

On fixe ensuite la même operation

en bet en c en choisissant, les station bet c'telles
que elles donnent des visées b. A et c. A. se rapprochant
le plus possible de la prepardiculaire à celle a A.
On obtient par ces deux points une déclinaison à per puis
semblable à la première. La mogenne des tras déclinais
sons obtinues est celle dont on se sent dans les procédimes
lasque le terrain sie premet pas de se
serier de punts bien déterminés les que les cloches en les
signais géordésiques en purt décliner la boupole au mojen

de deux visées reciproques sur une route en ligne droite.

Lest lien entendu que pour proceder à la déclinaisen, il faut éviter de se mettre en station à proseimité de voies ferrées, de ponts de fer ou en genéral d'objet,





Srecur de Collimation On procède ensuite à la déterminaison

de l'execut de collimation [qui resulte du départ de parallé! lisme entre le niveau de la boussole et l'axè optique de la lunette de l'eclimetre).

deux visies réciperques sur une longueur moyenne de 150 à l'an longueur moyenne de 150 à l'anteur-au dessus du sol égale à celle où se trouve la lunette de l'instrument. On additionne les deux angles obtenus et la différence de leur somme avec roo grades qui est l'ex
pression de l'horizontale) donne le double de l'erreur considerate qu'il faut apater où intrancher à chaque angle dans les opérations, selon qu'elle sera en moins owen plus.

Minsi A Sur B donnant 99.76

B Sur A

700,24.

200.00 grades

Cel serait le résultat qu'on obtiendrait si l'instrument

Mais Soit A Sur B donnant 99. 72 et B sur A jen 100. 20

499, 92 grades.

le résultat donné par les deux visees on a 200, or grades -

_ 8 étant le double de l'écreur. Il faudra donc apouter 4 à Chaque angle qu'on lieu dans le cours des opérations.

Ette opération doit se faire aussi souvent

que l'exige la sensibilité de l'instrument. Ordinairement où

la fait chaque sour en commençant et en terminant le travail.

n peut aussi détruire cette erreur en premant chaque point par deux visees, l'une d'avant l'autre derrière. Ce que revient à repeter-pour chaque point ce qui a été dit plus haut.


O Fixolia Les distances sont mésurées au moyen de la

Don élalonnage stadia ou mire de 2º 55 de hauteur, graduée du haut en bas de 10 en 10 centimètres. Ette graduation est foimée par des reclangles blancs et renges alternativement:

Les divisions 0.50, 7.00, 9.50, 200 et 250 Jont

représentées par des triangles d'une autre conteur.

La stadia sert en même temps de falon de nivellement, mais conime ce falor de trouve à une hauteur constante de 2 m 55 au dessus du sol, il fourt tener compte de la dis-Lerence entre cette hauteur et celle de l'instrument à chaque visee.



Cette différence est ajoutée à la somme obtenue dans les angles de dépression et retranchée dans le cas d'angles d'angles d'ascension

Jour étalonner la stadia, c'est à dire fiver rebonir le rapports entre la quantité lue sur cette mère et la distance reelle, on mesure bien exactement sur le terrain une longueur de 100 mètres a partir de base de l'instrus ment, en station. On place la stadia bien restriculement à l'estremité de cette distance. On amère ensuite le fit horizontal (central) dis rétricile de la lunette sur la ligne de foi (à 355 du sol.) L'instru fil du retireb vient alors de placer dovant une des divisions de la mère.

Supposons que se soit devant la divising y on auxa la proportion: "s continuètes sur la mire est à 400 motres sur le terrain, comme une distance quelconque lue sur la mire est à sa distance proportionnelle sur le torrain.

Co rapport s'illient avec une approximation plus grande en mesurent plusieurs dis tances pour chacune desquelles on fait deux our trois observations, puis où prend la moyenne de tous les résultats obtenus.



Dens la pratique on se sert et la stadia comme d'une mire practante; c'est-à-dre qu'en let
directionent la guaritte interceptae evetre les fils. D'uns le
best d'obtenir plus d'exactetiede dans les observations en à apales ailléer sur une graduation marquée à leur partie pestouieux
les milléer sur une graduation marquée à leur partie pestouieux
les milléer sur une graduation marquée à leur partie pestouieux
les milléer sur des signes que lei fait l'épérature. Une vis de rappel
prix le voyant à la mire. le perfectionnement me donne pas
des résultats sensiblement milleurs, il cause une gement presé
des résultats sensiblement milleurs, il cause une gement presé
des résultats sensiblement milleurs, il cause une gement presé
des résultats sensiblement milleurs, il cause une gement presé
des résultats sensiblement milleurs, il cause une gement presé
des résultats sensiblement milleurs, il cause une gement presé
des résultats sensiblement milleurs, il cause une gement presé
des résultats sensiblement milleurs, il cause une gement presé
des résultats sensiblement milleurs pur la stadia.

De plus une distraction on un manque

S, d'habilité du porte-mire donnerail lieu de très fortes erreurs. Reconnaissance - Afin de maroir pas à tutonner dans le court

du . Acroxin If in de n'avoir pas à lalonner dans le cours des opérations sur le terrain, il est prescrit d'en faire une reconnuissance détaillée avant de commencer le nivellement.

Cette reconnaissance de fait à l'aide de oroquis. On fait d'abord la division de la planchette en

Julygones en cherchant la meilleure direction à donner à leurs cheminements.



Insassure si les lignes qu'on veut suive sont partout fraticables, frincipalement lasqu'élles suivent des cours d'eau où traversont des terrains couverts.

In note les frients les flus faccables à l'attache des travaises et les endires où le sel presente des mouvements compliqués. In reconnact sur les voides les points de april du nivellement general et coux qu'en aura a relever comme supplementaires à cours-ci. Les lois dovont surteet de visités avec soin. On les contourne d'abent; s'ils sont en partie de visités en marque les sommets à lever pour en marquer les nouvelles limites. En s'assuré en surte se leur couveit no masque pas quelque ravin où mouvement de terrain important à un s'assuré et l'en chirche les éclaricies les plus faciles à suive fouir y acroier s'il n'y a pas de chemier ou de sontier qu'e y passe.

passage des canaux et des rivières, il arure fréquemment qu'en soit oblige de les traverser en nivelant surtout frès des bords du cadre de la planchette.

males (pour obtenir les renseignements relatifs aux changements opérés dans les plans cadastraux.



In copie exactement sur ces felans
les noms des villages, hameaux et lieux dits, amsigne les
monis des routes, des chemins et des cours deix.

I baide de ces derniers renseienements un établet un calque analogue à celui de nivellement sur la lequel on indique à la place qu'elles doirent occuper sur la planchette toutes les écritures, ainsi que les ootes des courbes de niveaux. Ce document est étable pour no pas changer la carte minute. Dans le cas ou l'on à une ville sur sa planchette on en calque le plan cadastral.


Ces plans de villes à une grande échelle sont destinés, à servir de quide aux graveurs pour la represe duction des délails. On prond également dans les comme mes toutes les données nécéssaires à l'établissement du tableau statistique que l'on dresse pour chaque localité et qui fait parle du mémoire descriptif qui doit sigues facent de sami les documents qu'on remet à l'appai des certes minutes

Hivellement
Des
-planchettes.

Jour procèder sui le terrain au nivelle ment d'une planchette, on part d'un point de répère bien détermine sur la planimetue.

In choisit de préférence un secuil d'

Eglise.



.

In chemine de manière à former d'abord un plaimetir de profigure d'invien dept à huit cents hestares de superficie. Lorsqu'en arrive au point de départ et que les calculs donnent un écart de moins de 25 certimetres qui est l'eneur maximum toloire peur l'instrument on peut considérer les éparations commè exactes et couper le profigeme d'autant de traverses et de profils qu'en le juge nécessaire en appuyant ces nouveaux cheminoments sur des points du polygene. Ces points sont marqués sur leterium quand on juocède aux nivellement du painette.

Sour fixer les idees sur le détail de ces opérations. Supérosons qu'on ait à faire le névellement du polygone V,X,V, dont les sommets sont des points de repère du nivellement général (fig.)

Soil (17,9543) la cote div froint V que nous frances commè froint de départ : n se place d'abouden station A qu'en choisit à environ 150 metres de V où l'on fait. Jelacer la stadia.

Myant cale la boussole de façon à ce que les bulles des niveaux se trouvent entre leurs collets, on vise sur la ligne de foi de la mire qui doit être couverte par le fil horizontals du milieu du réticule et l'on oblint;



42 Une distance qu'on lit sur la graduation par la quantité intercéptée entre les deux fils.

2º Un angle vertical qu'on let sur le limbe de l'éclimètre. 3º Un angle horizontale, on aimenth, donné par l'aiguis. Me aimantée sur le limbe de la boussole.

In inscret ces trois données, plus la différence entre la hauteur de l'instrument et celle de la mire (2º55 - 1º 30 ou 1º 25 environ) dans un régistre à colonnes à ce destiné.

Si l'on faisait de suite les calculs nécess aires, on obtiendrait entre V et A une certaine différence de niveau en plus ou en moins, qu'il faudrait apouter ou retrancher à la cote de V. Soit + 0 m 44 cette différence.

n aura from A; II, 9573+0" 44

or 18 "33 (au dessus de niveau de la basse mer) On deplace
ensurte le porte-mire qui va se proter en B, Juis on fact
privoter-le plateau de la boussole sur sa douille jusqu'à
ce que la lunette sort dans la direction A.B.

In cale les niveaux et l'on vite sur le point V.

On obtint pour le point B une nouvelle différence de niveaux qu'on afoute ou qu'on retranche à la cole de A.



Joint + 0,00, la cole B Jera donc: 18,39 +

0,00 ou 18,49 . In enlore insuite l'instrument et on va

se placer en station en c, où l'on recommence les deux risées

c Jur B et c sur B comme on l'à fait à la station A pour

les visées A,V, et A,B, et ainsi de suite Jusqu'au francier

Jioint de refere que l'on rencontre.

Le Coupe de niveau donné sur ce dernier point; indique la mesure de l'exactitude des différentes cotés du du cheminement. Sil y a une différence (de moins de 0 125) entre la cote obtenue et celle donnée fran le nivellement général, cette différence est repartie en parties égalés Justous les points du cheminement à l'exception du premier in voit parce qui précède que tous ces phoints forment une ligne continue et que l'exactitude de chacime de leurs cotes est subordonnée à l'exactitude de la coté frécédente, de soite que si la fermeture est exacte on peut être certain de la coté de chaque point ainsi déterminée. -joesquien accident de terrain de présente à droite ou à gauche du cheminement (dans la limite de la portré des visées, au maximum 3 ou 400 métres) et que in a has, pour une raison quelconque, l'intention dy faire passer une traverse, on determine les ondulations de ce mouvement de terrain par quelques coups de niveau de cole;



clans le fond, sur la cuele etc., de manière civavoir la cole de ces différents points. Les coups de ceté se prement en envoy: ant successivement le peule mire aux différents endroits qu'en lui disigne. Les coles de niveau ainsi lovées ne s'approprint que sur un seul point, celui de la station d'où on les prend, ne présentent pas pour les calculs la même rérification que ceux des cheminements continus.

Soin Jourene has commettre d'eneurs.

In procède au nivellement des traverses,

identiquement de la même manière qu'en le fait pour les pro
lugones. Juant aux profils, il faut y avoir recurs de

moins possible, four la raison dennée pour les coups de côte:

Ce qui vient d'être dit pour un toligeme de


la planchette peut se répéter jour tous les autres qui s'appropent

successivement sur les points de leurs précédents de manière à

fermer un réseau continu, courant de points côtes toutes les par


ties du terrain.

Tour facilités les opérations et en même temps fournir un travail plus complet on present de faire le minellement des parties loisées avant la pousse des feuilles.



(In dirige autant que possible les perimetres des polygones, les traverses et les profils le long des hanteurs et des thalwegs (fond des vallees). On suit les lignes de plus quande pente, on prend des points sur les sommets, les mamelons, aux sources et aux confluents des ruis seaux, aux nœude des routes, aux débouches des vallées et enfin aux lignes d'intersection des mouvements de terrain. Dans toute hauteur on distinque le fied, le flanc qui forme la pente, la croupe qui Sumonte le flanc et le sommet ou la crête qui forme la partie culminente n friend des cotes de niveaux aux fued de la pente et le long de la crête en ayant soin de bien déterminer les points les plus élèves. In dirige aufoi un cheminement le long de chaque grandroute. Les points cotes de ces cheminements Sont chois is de manière à indiquer leurs différentes pentes Lorsqu'on chemine le long d'une encaissée où en remblai on à soin de niveler non pas le sol de la voie mais le terrain naturel qu'elle traverse. Contesois loisque la natures du terrain ne permet pas d'observer cette règle on

Juvoède au nivellement de la vie en se réservant d'en déduire



celui du terrain naturel d'après la profondeur de l'encaisse. ment ou la hauteur du remblai que l'on mesure.

Lendre constamment-compte de la marche de son traveul frendant qu'il opere sur le tenaine, il a soin de se munier de ses crequis de détails reconverts d'une faielle de papier bouns parent, sur laquelle el marque, le plus approximative ment possible, la pesition de chaque soint are fair et à messar qu'il le loire. Il sait aussi, avant d'avoir procèdé au rapse alage, quelles sont les côtes qu'il a lovres, il crite ainsi de laisser des felaces vides ou de retomber s'un des côtes défà prises Dans la suraigne, commè il y curait difficulté et perte de temps à calculor chaque point au

fur et à mesure qu'en le leve, on se contente d'inscine au carenet, l'angle vertical, la distance lue sur la nuire l'azimenth ou angle horizontal et la différence de hauteur-de la mire et de l'instrument.

Les différents calculs de font dans le cabinet. Ils compostent: d'about la conversion des distances lues en distances reelles, la convection de l'event de collination à faire à chaque angle vertical, la rectification de la déclinaison de la boussole pour tous les aziments et enfin la déterminaison de la boussole pour tous les aziments et enfin la déterminaison



des différences de niveau par l'emploi des tables de cotengentes.

Les chiffres inscrets au carnet

Jont passés à l'encre l'asque les différents calculs ont prouve

leur exactitude. Les pants sont rapportes sur la plan
chette, à la place correspondant à celle qu'ils occupent sur

le terrain; cette opération se fait au crayon, à l'aide du

rapporteur en coure, du compas et de l'échelle.

Comment on se sext du rapporteur. Cependant il put che
utile de rappeler un procède pratique fort simple, qui a
surtout pour lut d'évitor l'eneur de ros grades qui pourant
se produire, surtout dans le rapportage des coups de coté.
Supposons le cercle divise en

quatre parties égales, par un diamètre nord sud et son frequent de cercle à ganche comprend tous les angles de a à son grades, le second tous ceux comprès entre son et son grades; le troisième ceux entre son et son et le quatrième ceux comprès entre son et son comprès entre son et son ceux comprès entre son et son e

Comme la direction mond sud se l'acces tour la l'aure toujours indiquée par les verticales tracées sur la planchette et sur les croquis, au simple énomé d'un angle on connaît la direction approximative de la droite à tracer jur le point donne.



Soit en o un angle de 225 grades.

In voit immédiatement, que la droite à tracer du point c doit prendre la direction, c.m. entre 200 et 300 grades. Le rapporteur donne ensuite

la direction véritable de l'angle.

La quantité de points à lever

mombre de points donnerait, ou travail plus de détail et de fini mais ces points étant désignés par des lettres et des cotés, il arriverait qu'in les confondaitsi on les repprochaet nu dela d'une certaine limité.

en mojenne de 40 à 50 points par cauxe de 400 hectares.


Jendant qu'on procède au nivelle.

ment sur le terrain, il ne fourt famois herdre de vue, que le releve des points cotés mà pour but que le trace des combes de niveau qui doivent-représenter le relief du sol.

un grand nombre qu'à les choisir convenablement.

Dans le cours de son travail le

topographe a soin de relever aid moyen de la boufsole, tous les prints fixes bien déterminés qu'il rencontre, tels que





Chapelles Joints bornes etc. Ces points sont donnés comme renseignements à la suite des reserres du nivellement général. Lorsque tous les Joints Sont rapportes et coles sur les planchettes, celle-ci se trouve Juéparce pour la partie essentielle du travail qui est la représentation du relief du sol pour les sections horizontales ou courbes de

de nisellement

Voir planche a


Calque : Mais avant de commencer ce tracer, on calque chaque poligone, au fur et à mesure de son acherement sur une toile genince transparente, dont les bords coincident avec ceux de la planchette.

On obtient ainsi la reproduction du

réseau de nivellement qui figure sur la carte minute.

Ce calque est tres utile pendant le trace des courbes, car les cotes et les points étant marqués au crayen, I effacent chaque fois qu'en emploie la gomme élastique pour modefier ou rectifier la moindre partie du travail.

En suite lorsque la planchette est enlièrement terminée et mise à l'encre, toutes les traces de cotes et de Joints qui determinent la forme des courbes ont dispans et le terrain Temblerait avoir été dessine à vue, si l'on ne conserverait ce document qu'il suffit d'appliquer sur la carte minute pour avoir la raison d'être de chacun des mouvements réprésentes sur la carte.



Les Jennettes des différents Joly:

Jones y sont Pracés en rouge et les texerses en bleu de Trusse.

Un numéro d'ordre désigne chaque

Chenimement dont tous les points sont figures par de petits

vercles d'environ deux millimètres de diametre. Ils sont désis

gnés par lettres alphabetiques, en regard desquelles on inscrit

les cotes de niveau.

greent au carnet de nivellement. Donc si l'on reut d'assurer de l'exactitude d'un point, il suffit de prendre le carnet, de l'ouvrir au numéro du polygono et de la traverse indique par le calque, Juis de chercher la lettre coues pondante du point et refaire, si l'on a quelque doute, le valcul de ce point Jour en trouver le cote.

Just les points des polygones on em.

Thoir les lettres nomaines et pour cure des tearerses les italiques. Les points du nivellément genéral sont plequés en noir


et leurs cotes à quatre décimales sont inscrités intre parenthèses

Les points supplémentaires relevés au moyen de la boussole sont

également figurés en noir leurs cotes ne sont pas entre parenthèses

et n'ent que deux décimales.

Courbes de niveau Le relief du terrain est représente fran des courbes de niveau ou sections horizontales qui sont la projection (horizontale) des traces de plans horizontaire conpant



le terrain à une équidistance determinée et invariable pour une même travail.

même barail.

On compare ces courles aux traces que laisferait sur le sol une inondation qui l'aurait entinement immergé et se serait retirée à plusieurs reprises et à chaque reprise d'une hauteur égale.

Ces sections portent & nom de cuvelies fauxeque les mouvements, toujours onduleux et avandis du levain qu'elles reproduisent, leur donne cette forme sur le terrain. Car si l'on avait par exemple, à représenter une montagne de forme pyramidale, les sections horizontales reproduisant cette pyramide auraint ou line de courbes, un angle suivant chacune de ses autes.

courbes dont être choisie en rais on du but qu'en se propose et de l'échelle à laquelles on épère, en tenant bien compte de la notion filus ou moins accidentée des terrains que on reut réprésenter.

L'échelle, ainsi que l'équidistance

des sections horizontales d'une même carte, devant être invariables from toutes les parties; il en résulte une difficulté four
le choix de ces deux données, si l'on considere qu'il faut reproduire avec la même fidélité les sinussités d'un sel à peu
fires glat et les grands mouvements d'un pays entierement accedente.



Just une echelle donnies Jelus one respective dequidistance dennier de detail air relief du sol, Jelus one rapproche lequidistance des sections horizontales, mais telle lequidistance qui convient parfaitement aux Jestites undulations d'un pays de plainex tel que les Slandres la Pampine et ne convient plus du toute la lasque il s'agré de montagnes escapers et du vallees jurfondes et élecités comme en encentre dans lout le Succembourg et la jurouse du Légie. Il faustratt constamment aureur les courbes pour enter le implicatement, et même le superposition des courbes. He en résultair une confession complete.

Réciproguement, si l'en adopte une equidistance afser grands pour pour pour pour tre la reproduction claire de ces grands mouvements, so mêtres, par exemple, il aurire que des mouvements, d'une grande importance en pays de plaines, ne sont pas reproduits parcègnits ent moins de sont sont é les courbes.

quant à l'échelle si l'on part d'une équidistance dormée.

Ces planchetres minutes de la carte des Belgique élans faites à l'échelle du 2000 on adopte l'équidistance de 3 mêtres. Cependant partout où le terrain le permet en intercule entre ces courbes celles de mêtre en mêtre.

Les plateaux et dans les pays

de plaines ces dernières sont tracées comme les autres sur le



terrain au morjen des coles de niveau.

Dans la mise air net du travail les courbes de metre en mêtre sont figuées en bistre et celles de 3 en 8 mêtres en noir.

des courbes de dessinent d'autant

plus facilement que le sivellement à été mieux fait.

In vol, large on execute a handles of him order les sommats des mendages et le final des valles, e est pouque. I on recommende de chimis sur nivelant ces lignes, loupeus sufficienment indequées sur le terrain. Tour autour à lan representer non seulement, les francs générales du lemins données par les cotes deniveau mais encer les frites metalatins que en recontre langues sur les flancs des montagnes, le negen le plus fractique est de suive de sur les sons de celle a saint luis ou moins escapes, il seux loupeurs facile, à l'aiste des paints cotes commè répairs, d'en dessenor les sincersités, les aplactifies ou mains escapes, il seux loupeurs facile, à l'aiste des paints cotes commè répairs, d'en dessenor les sincersités, les aplactifierents et les arrochements. Ces dernices sont répaisements laistements et les arrochements. Ces dernices sont répaisements la lais arrochements.

Les contre-vallees aussi so présententé beaucoup mieux à l'ail, vues de bas en haut que de haut en bas.



des valleis avec leurs affluents, celle des lignes de crète et des plateaux se touve déterminée Journainse din d'éllemène.

Juand on comment a tracerles courses il faut rester réguereusement dans les limites déterminées par les cotes de niverse, sans cependant-donner une barril une forme raide et dure qu'in est pas celle que le sol affecte réellement.

Mais il faut lim se garder de se laisser aller avo orte artistique de ce travail, on aviverait lin vite à l'inexactitude. On un mot il faut que non seule. ment les caubis passent par les cotes, qui en déterminent le trace, mais que leur ensemble presente à l'ail un aspect meduleux et aviendi qui est le caracter général de presque dous les terrains.

Juand il avive qu'une combe no suit fait le mouvement général donné par les autres, il fait s'assurer si cet écait est motive por un répaire du terraine.

Il pour de résultat d'une faite de calcul au d'inscription. Ce cas se présente quelque fois pour les profils et les coups de coté. Il est bou par enseignent, d'être muni pour le trace des courles non seulement du calque de nivellement mais encore des courles non seulement du calque de nivellement mais encore des courtes.



In intercompt le trace des courbes aux avrachements et aux vochers qui sont representes par des signes particuliers.

Lors qu'une serie de courbes traversent un restant de terrain, on les auretes pour les reprendre au delà de l'obstacle en les abaissant ou en les relevant d'une quantité supportionnelle à la hauteur du talus.


Seve des details

Le leve des détails de fait sans instrument. Les distances sont mesurées au pas et à rue. Il consiste à repressenter lous les objets que l'on rencontre sur le terrain par la profection horizontale de leur contour extérieur.

n de deut pour cela d'une décie de teintes

et de signes conventionnels.

Le topographe quair ce leve, complète d'abord les renseignements donnés pair les pluns cadastiaux et indizque auxè voir les plus petits accidents du texam, puincipalement veux qui facilitent ou genont les communications, qui favorisent une attaque ou une défense où qui les contravient, tels que l'enscaissement des chemins, leur reneblai, les ravins, les arraches ments, carierres, l'incaissement des canava rivières et ruisseaux, les fossés fremaments surs et plans, les hairs et les clotures



fixes qui s'éparent les propriétes privés, les maisons, moulins à eau ou à vent, jardins, bois, brujères, prairies chapelles, boines Kilomètriques etc etc.

Eous as détails sont relivés au auyon sur les croquis portatifs: Es sont passés à l'encre et teinles dans le cabinet avant la rentrée au Dépôt de la Guerre.

Dans le leve des détails on undique sur

tout les changements apportés aux voies de communications, .

cours d'éau, chemins de fer été. Leux qui ne figurent pas sur les plans cadastiaux sont levés sur le terrain.

In s'adresse aux administrations com, munales, aux ingénieurs et aux conducteurs des ponts et chausseis pour vôlenir le tracé exact de ces lignes, amsi que de celles dont le freglet est adopté, avec les divers renseignements qui les concernent.

In fait un lere spécial des grandes propriétes, châteaux, paves etc, qui sont entourées de haies rude

Raccordement

partiel

murailles.

Les topographes s'entendent ente eux pour le nivellement et le levé des détails du terrain contigu au cadre commun de deux planchettes.



Je spremier qui a termine une partie de son travail à celui auguel est confiée la planchette voisine.

On se seit pour ce raccorde

ment de bandes de papier calque sur les quelles on marque lous les points nivelés et cotés. On a soin de renseigner bien exactement quelques points devant servir de repercs an nivellement du voisin.

Sar ce moyen le travail d'une planchette n'est que la continuation du travail de celles qui l'avoisinent. Elles ne forment qu'un tout qui pouvrait être assemble et représenter ainsi le pays en entier.

Verification =

Sendant la période d'été le travail des officiers l'opographes est controle et vérifie par les chefs

de bigades qui ont pour mission spéciale d'aller aussi Souvent qu'ils le jugent convenable s'assurer de la marché des travaux ainsique de leur bonne exécution.

Mo adressent chaque s'emaine au chef de la section à Bruxelles, un rapport indiquant le degre d'avancement de chaque des Irlanchettes. Ce rapport est redigé au mojen des renseignements que lui envoyent elis officiers sous leurs ordres.



Mhapitre. III.

Evavaux à exécuter au relour de la campagne.

Ju dans les beneuer du Détot de la Gueur de la mise au not et de l'ucherement; complet de la caete minute.

On commence par dessiner à l'incre de chine loutes les lignes de délails qui figuent Jur les croquis leurs sur le terrain. On passe ensuite à l'encrè noire les courbis de 5 in 3 metres et en bistre loutes celles de metre en mêtre.

In intercale ces dernières par-lout vie l'espacement des autres le permet.



Coute trace de crayon est ensuite enlèvee

au moyen de mie de frain et de gomme élastique.

La minute est collee sur une planche et

lavec à grande eau: On l'expose pendant quelques instants

Tous le jet d'une pompe Juis on la laisse sécher.

In peut après cette operation appliquer

les teintes sans craindre que l'encre de chine vienne s'y mêter.

In fait ensuite le rescondement

définitéf. Ce raccord se fait comme le premier mais d'une

manière plus complète. On dessine sur des bandes de

Japier calque. Sur une longueur de guinze millimetres,

tout ce qui figure Jus chacun des bords de la carte.

Ces bandes posées contre les bours

des planchettes adjacentes doivent coincider entous

hoints.

Les quatre bandes de raccordement

porte le numero de la facille et de la planchette avec

l'indication des boids auxquels ils se rapportent.

Ces bandes sont remises area les

arthes documents.

Roccoad definitif



Slocmoiae

descriptif

=

In mémoire descriptif accompagne

chaque planchette, il doit compléter les renseignements qui ne Jeuvent être donnés par le dessin.

Les points principaux à traiter dans

ce memoire sont:

L'ant le climat les limites, l'étude des bassins des versants, chaîne de montagnes etc.

Les maurs les ressources de toutes espèces que le pays peut offin.

On dresse pour chaque commune

un état statistique indiquant le nombre d'habitants, de mais Sons agglomerées et éparses, le nombre d'Églises d'hôpitaux de couvents d'étangs d'abreuvirs de moulins etc.

Combien on powerait loger d'hommes et de cheraux dans ces dirers batiments combien en Just mou dre de grain Jur jour et par moulin, le juix des dercrées, le Juix de la journée des ouvriers, des attelages à un et plusieurs colliers. Enfin tous les renseignements qui pourraient être utiles dans le cas ou une troupe derrait séjourner ou simplement s'approvisionner dans la localité:



3º Vetude des voies de communication, indiquant-l'état des routes et des chemins, leur mature, à ils sont praticables en toutes saisons, sils sont accessibles aux forts attelages, l'état d'entretien: du pavage ou de l'empierrement. 4º Ves conditions historiques, donnant quelques details sur les principaux evenements dont la partie du pays a été le In y soint quelques considérations lactiques et skalegiques. On traite egalement dans ce chapitre une hypothèse donnée d'avance, soil l'attaque ou la défense d'une position, d'un village etc. n foint à ces divers do cuments from chaque grand roule un itinéraire du modele de celui du Colonel D'exforce. The fur et a mesure oue le tra , vail de chaque officier est enlicrement dernine, il le remet à son chet de vivade qui le verifie de nouveau au mort. en des documents qui l'accommagnent, puis ti remot au cher de section. Les documents sont déposés aux auchines et les planchettes envenies à la pholographie et à la gravere.



Whapitre. IV.

De la reproduction des cartes.

Le dépôt de la Guerre Jouoduit,

deux espèces de cartes.

Les Juivies s'obtienment Just la gravure voici le procède

Grayure

Josephe de minute est entièrement dessinée muis non colorie elle passe à l'atélier photogra. Johngue où en la réduit de moitré (donc au Tioco) et l'épreu ve que l'on oblient sert au graveur Jour décalquer le dessin sur frience. (Vin plansly &.)



Thoto-libographic La Seconde méthode est celle de la cl Zinco- reproduction des cartes fras la Jehoto-litographie ou la contra litographie ou la contra litographie ou la contra litographie de la contra la contra litographie ou la contra photographie zince-photographie.

La carte minute étant entierement dessince et colorice on en fait une image photographique de dimensiones doubles. Ce résultat s'obtient par le procède ordinaire une chambre moire à double soufflet de grandeur convenable et un objectif been choisi. (Voix plandys 4) Cette spreuve sert à décal quer le dessin de la carte au 10000. L'est effet on en recourse l'envois d'une legere conche de more de plomb; on decalque ensuite à l'aide d'une pointe seche de dessin de l'épreuve photographique sur une feuille de papier. 'Vette femille de papier est colles sur toile est lendue sur une planche à dessiner très-unie et en même temps très épaisse. Le décalque fait on execute le

dessin en suivant de points en points la minute on a soine de se Terrir d'une encre de chine hies-noice et donnant un trait completement mat.

Ce dessin éffectué et vérifie retourne à l'atelier Jestotographique où on le réduit du 10 000 au 20 000 c'est ce nouveau cliche qui dont au transport sur fierce on sur Zinc. (Voir plandye 5.)



Four operer cette réduction on de seit d'une objectif à l'entilles combinées c'est le doublet det réductione de la certaine reprondant à certaine conditions physiques. Ces opérations successives d'aggrandidissement et de réduction de la carte minute dont tout à fait mécéssaires

m ne pouvait de servir du cliche
que donnerait directement la minute, car:

1º Le dessin de celle-ci n'est famais suffisamment.

Sougne.

3º Les différentes couleurs de la minute ne se prétent pas doutes à la Jakolographie.

Jour remedier à ces inconvenients on avait d'about songé à recopier la carte minute dans ses mêmes dimensions (au rovo) et sans couleurs; mais ce procède na fu des employs faucequ on no pouvait donner aux traits assez de finesse et en même temps assez de fermete pour obtenir un box régatif shotographique. Hors parlant du principe:

Coute réduction d'un dessin par la photographie on attenue les imperfections, on a execute l'aggrandissement et



la reduction decrites plus hauf on est ainsi arrive à un excellent résultat.

Jour reproduix les clickés on commone fair nellover évigneus en les piècnes en les plagues de ginc sur lésquelles en med operer Juis en les recourse d'une solution de gélaline et et de bieromate de polasse (cette operation de fait dans la chambie noire) en clend la couche à l'aide d'un tampon le plus uniformément possible, en laisse bien sécher, juis en place le cliche sur la gième en la faitle de zinc le tent dans un chassis-prope, de telle jaçon que le contact exist de tous colés.

Ceci est une condition essentielle

L'êtte opération deminée on exprese à la lumière du jour.


La durée de l'exposition est de un à trois grants d'heure. suivant le temps.

En lave ensuite la spierre ou la feuille de zinc à l'éau tiède; la saulie qui a été exposée à la lamière est devenue insoluble tandis que l'autre se dissous dans l'éau.

La pieus ou da plaque de zinc ainsi


préparées derrent à l'impression de la carté.


Ce dernier travail n'offre rien de particulien.



PILANCHIES.

Planche r.





Planchette


Vergers.

Dunes.

Prairies.

Rochers.

Routes.



terminée.






Planche 2.




Planche g.

Réduction au 40000.



Manche 4.

Agrandissement an 10000.






Manche 5.

1


Médneti

Cliche.




Epienve.







Réductionen 20000

Cliche.



Epieuve.







MSS 284B RB NMAH Renseignements sur les opérations topographiques éxécutées par le dépôt de la guerr de Belgique pour la rédaction de l carte du pays.

Manuscript. [ca. 1850]

SEP 20 1903







